

商品ディスプレイや空間の演出にハロゲン球は不可欠でしたが、高熱を発生し商品の変色や劣化をまねき火傷や火災などのトラブルも発生していました。LAIDENはハロゲン球の約1/10の熱量によりLAIDEN球自体も熱くならず、ご利用いただく室内・ショーケース・壁なども高温になりません。また湿度の低下も防ぐことができます。長時間安心してご利用いただけます。

ハロゲン球とLAIDEN球使用の温度差測定

- 測定時間…3時間
- 測定場所温度…23℃
- ショーケースサイズ (450W×450D×350H)
- ハロゲン電球 (35W) 2球使用
- LAIDEN球 (LED電球 3W) 2球使用 (35φ)



[ハロゲン電球]

温度…33.5℃

湿度…36%



[LAIDEN球]

温度…24.6℃

湿度…41%